



FICHE TECHNIQUE CHAPE INDUSTRIELLE

Utilisation – Mise en œuvre :

1. Mise en œuvre d'une chape composée d'un mélange : Dosage de 300 kg de ciment PF 30 par m³ et de sable 0/40 de Moselle à laquelle est incorporé un gravier 4/8 à raison de 20%.
2. Confection de la chape tirée à la règle en parfaite horizontalité jusqu'au niveau fini indique par la direction des travaux et incorporation d'un treillis galvanisé.
3. Réalisation d'une couche d'usure de 8/10 mm en durcisseur sable Quartz « Dorsidur » dosage 60% Dorsidur et 40% ciment PF 30.
4. Talochage à l'Hélicoptère et lissage manuel à la taloche de la chape.